

Notice for installation GP Editor V4.0

If GP Editor below V4.0 is installed, delete previous version or designate the other path unlike previous version.

By GP Editor V4.0, available series and firmware version are as below table.

Series		Firmware version
GP-2480		Above V3.00
GP-S Series	GP-S044, GP-S057	Above V3.00
	GP-S070	Above V1.00
LP-S Series	LP-S044	Above V3.00
	LP-S070	Above V1.00

1 Connectable device

Connectable PLC with GP, LP is constantly being update

Series	Connectable device	Communication connection type	GP-2480 (Below V2.70)	GP-2480 (Above V3.00)	GP-S057	GP/LP-S044	GP/LP-S070
LS Master-K	MK-10S1	CPU direct Loader	○	○	○	○	○
	MK-80S	CPU direct Loader	○	○	○	○	○
	MK-120S	CPU direct Loader	○	○	○	○	○
	MK-200S	CPU direct Loader	○	○	○	○	○
	MK-300S	CPU direct Loader	×	○	○	○	○
	MK-1000S	CPU direct Loader	×	○	○	○	○
LS Glofa	GM4	CPU direct Loader	○	○	○	○	○
	GM6	CPU direct Loader	○	○	○	○	○
	GM7U	CPU direct Loader	×	○	○	○	○
LS CNET (Built-in Cnet of CPU)	MK-80S	Cnet	○	○	○	○	○
	MK-120S	Cnet	○	○	○	○	○
	MK-200S	Cnet	○	○	○	○	○
LS CNET (with Cnet unit)	MK-80S	Cnet	○	○	○	○	○
	MK-120S	Cnet	○	○	○	○	○
	MK-200S	Cnet	○	○	○	○	○
	MK-300S	Cnet	×	○	○	○	○
	MK-1000S	Cnet	×	○	○	○	○
LS XGT (Cnet unit)	XGK-CPUS	Cnet	×	○	○	○	○
LS XGB	XBM	CPU direct Loader	×	○	○	○	○
	XBC	CPU direct Loader	×	○	○	○	○

Series	Connectable device	Communication connection type	GP-2480 (Below V2.70)	GP-2480 (Above V3.00)	GP-S057	GP/LP-S044	GP/LP-S070
OEMAX (Ex SAMSUNG)	N70	CPU direct Loader	○	○	○	○	○
	N70Plus	CPU direct Loader	○	○	○	○	○
OEMAX FARA	NX7	CPU direct Loader	×	○	○	○	○
	NX70	CPU direct Loader	×	○	○	○	○
MITSUBISHI FX	FX1S	CPU direct Loader	○	○	○	○	○
	FX1N	CPU direct Loader	○	○	○	○	○
	FX2N	CPU direct Loader	○	○	○	○	○
	FX2NC	CPU direct Loader	○	○	○	○	○
	FX3U	CPU direct Loader	×	○	○	○	○
MITSUBISHI Q (with Cnet unit)	Q00J	Cnet	×	○	○	○	○
	Q00	Cnet	×	○	○	○	○
	Q01	Cnet	×	○	○	○	○
	Q02	Cnet	×	○	○	○	○
	Q02H	Cnet	×	○	○	○	○
	Q06H	Cnet	×	○	○	○	○
	Q12H	Cnet	×	○	○	○	○
	Q25H	Cnet	×	○	○	○	○
NAIS FP	FP0-C10	CPU direct Loader	○	○	○	○	○
	FP0-C14	CPU direct Loader	○	○	○	○	○
	FP0-C16	CPU direct Loader	○	○	○	○	○
	FP0-C32	CPU direct Loader	○	○	○	○	○
	FPG-C24R2	CPU direct Loader	○	○	○	○	○
	FPG-C32T	CPU direct Loader	○	○	○	○	○
	FPG-C32T2	CPU direct Loader	○	○	○	○	○
	FP0R-C10	CPU direct Loader	×	○	○	○	○
	FP0R-C14	CPU direct Loader	×	○	○	○	○
	FP0R-C16	CPU direct Loader	×	○	○	○	○
	FP0R-C32	CPU direct Loader	×	○	○	○	○
	FP0R-T32	CPU direct Loader	×	○	○	○	○
	FP0R-F32	CPU direct Loader	×	○	○	○	○
	FP0R-F32	CPU direct Loader	×	○	○	○	○
SIEMENS SIMATIC S7-200	CPU221	CPU direct Loader	×	○	○	○	○
	CPU222	CPU direct Loader	×	○	○	○	○
	CPU224	CPU direct Loader	×	○	○	○	○
	CPU224XP	CPU direct Loader	×	○	○	○	○

Series	Connectable device	Communication connection type	GP-2480 (Below V2.70)	GP-2480 (Above V3.00)	GP-S057	GP/LP-S044	GP/LP-S070
	CPU224XPSi	CPU direct Loader	x	○	○	○	○
	CPU226	CPU direct Loader	x	○	○	○	○
Allen-Bradley	MicroLogix 1000	CPU direct Loader	x	○	○	○	○
	MicroLogix 1200	CPU direct Loader	x	○	○	○	○
OMRON SYSMAC C	CPM1A	CPU direct Loader	○	○	○	○	○
OMRON temperature controller	E5AN	Modbus	○	○	○	○	○
	E5AR	Modbus	○	○	○	○	○
	E5CN	Modbus	○	○	○	○	○
	E5EN	Modbus	○	○	○	○	○
	E5ER	Modbus	○	○	○	○	○
AUTONICS	MT Series	Private communication	○	○	○	○	○
		Modbus	x	○	○	○	x
		Modbus(TYPE A) ^{*1}	x	x	x	x	○
	MP Series	Private communication	○	○	○	○	○
	THD Series	Modbus	○	○	○	○	○
		Modbus(TYPE A) ^{*1}	x	x	x	x	○
	TZ Series	Private communication	○	○	○	○	○
	TK Series	Modbus	x	○	○	○	○
		Modbus(TYPE A) ^{*1}	x	x	x	x	○
	TM Series	Modbus	x	○	○	○	○
		Modbus(TYPE A) ^{*1}	x	x	x	x	○
	CT Series	Modbus	x	○	○	○	○
		Modbus(TYPE A) ^{*1}	x	x	x	x	○
	LP-S044	CPU	x	○	○	○	○
KONICS	DPU Series	Modbus	x	○	○	○	○
		Modbus(TYPE A) ^{*1}	x	x	x	x	○
	KRN50	Modbus	x	○	○	○	○
		Modbus(TYPE A) ^{*1}	x	x	x	x	○
DELTA	DTB Series	Modbus	○	○	○	○	○
		Modbus(TYPE A) ^{*1}	x	x	x	x	○
DANFOSS	FC Series	Modbus	x	x	x	x	x
		Modbus(TYPE A) ^{*1}	x	x	x	x	○
UNIVERSAL	UNIVERSAL	Modbus(Slave)	○	○	○	○	○

Series	Connectable device	Communication connection type	GP-2480 (Below V2.70)	GP-2480 (Above V3.00)	GP-S057	GP/LP-S044	GP/LP-S070
MODBUS MASTER	MODBUS MASTER	Modbus(Master) ^{※1}	x	x	x	x	○

※1: Modbus(TYPE A) supports only for GP/LP-S070.